


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	✓ PA = Prüfanweisung	

Titel: Stufenstehleiter Nr.: HACA 4.2-PA-08

Lfd. Nr.	Prüfmerkmal Soll-/Grenzwert	Messgerät Prüfnorm	Prüfstelle	Prüfumfang	Dokumentation	mögliche Fehler	Maßnahmen bei Fehler
1	a) Vergleich: Laufkarte mit Zeichnung, Arbeitspapiere(int. Vorgaben) b) Prozessfreigabe/Erststückprüfung durchführen	visuell Gliedermaßstab Bandmaß	PR	FIP	Als Gutmenge oder Ausschuss auf Lohnbeleg	Arbeitspapiere falsch/unvollständig Teile falsch	Prozess stoppen, Vorgesetzten informieren, Verbesserung veranlassen
2	Holm an Stufe anliegend, d.h. kein Luftspalt	visuell	PR	FIP	Als Gutmenge oder Ausschuss auf Lohnbeleg	Stufen nicht im Winkel Stufenwinkel falsch angeschweißt	Vorgesetzten informieren Falschteile aussortieren Prozess stoppen
3	Oberfläche frei von Schädigungen	visuell	PR	FIP	Als Gutmenge oder Ausschuss auf Lohnbeleg	Kratzer, Beulen, Lackfehlstellen, Verzinkungsfehler, Risse in Holzstufen	Vorgesetzten informieren Falschteile aussortieren Prozess stoppen
4	Standfestigkeit	visuell	PR	jede Leiter 100% Prüfung	Als Gutmenge oder Ausschuss auf Lohnbeleg	wackeln	Leiter richten Falschteile aussortieren Prozess stoppen
5	Geradauslauf und Bremswirkung	visuell	PR	jede Leiter 100% Prüfung	Als Gutmenge oder Ausschuss auf Lohnbeleg	fährt einen Bogen, bremst nicht	Vorgesetzten informieren, Verbesserung veranlassen, Prozess stoppen
6	Lagerung/ Transport gemäß Arbeitsgangdaten oder Daten aus Zeitaufnahme	visuell	PR	FIP	Als Gutmenge oder Ausschuss auf Lohnbeleg	schlechte Lagerung, Probleme mit Handling	Vorgesetzten informieren Verbesserung veranlassen
7	Warenkennzeichnung	visuell	PR	jede Leiter 100% Prüfung	Als Gutmenge oder Ausschuss auf Lohnbeleg	Etikett fehlt, Warenanhänger fehlt, keine Identifikation möglich	Vorgesetzten informieren Verbesserung veranlassen Prozess stoppen

Mitgeltende Dokumente und Unterlagen

AA 4.2-AA-18 Transport und Lagerung oberflächenbehandelter Teile
 AA 4.2-AA-20 Werkerselbstprüfung
 VA 4.2-VA-01 Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit und Prüfstatus
 VA 4.2-VA-04 Lenkung fehlerhafte Teile

Erklärung: PR= Produktionsmitarbeiter AB= Auftragsbeginn FIP = fortlaufend im Prozess PRZ= Produktionsmitarbeiter mit Zusatz Qualifikation	Bemerkung:
--	------------

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-13] Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-08?rev=1657708714>

Last update: **2025/08/28 12:40**

