

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Teilestammanlage für Konfigurator 04_xxxxxxxxx		Nr.	HACA 5.2-AA-11-0(Teilestammanlage für Konfigurator 04_xxxxxxxxx)
		Seite 1 von 2	

1. Zweck / Ziel:

Diese Arbeitsanweisung regelt Zuständigkeiten und Vorgehensweise für den Vario Konfigurator.

..

2. Geltungsbereich

Diese Arbeitsanweisung gilt für die Mitarbeiter aus QS, TB, AV, EK, VWA und VK von HACA.

3. Beschreibung der Inhalte:

Diese Arbeitsanweisung bezieht sich ausschließlich auf die Artikelnummernanlage für den Vario Konfigurator. Der Konfigurator benötigt für eine erfolgreiche Kalkulation Zwei wichtige Bauteile: Material und Zeit.

Das Bauteil Material wird als 04er Artikelnummer wie unten beschrieben erfasst und bearbeitet. Diese Materialbausteine haben eine Stückliste und einen Dummy-Arbeitsplan ohne Vorgabezeit.

Das Bauteil Zeit wird ebenfalls als 04er Artikelnummer wie unten beschrieben erfasst und bearbeitet. Diese Zeitbausteine haben einen Arbeitsplan und eine Dummy-Stückliste ohne Positionen.

Die zu erfassenden Artikelnummern für die spätere Kalkulation sowie die Verarbeitung im Konfigurator beginnen immer mit 04xxxxxxxxx.

Die angelegten Artikelnummern unterliegen keiner Bestandsführung und dienen lediglich zur Zuordnung und Verarbeitung von Daten. Hierunter fallen die Daten zur Preisfindung und die Erstellung der Stücklisten. Die 10Stellen hinter 04 werden mit den Nummern der Unterbaugruppe gefüllt. Diese Unterbaugruppe findet sich in der Stückliste des 04er Artikels wieder. Da es sich um Folgeschritte handelt besteht teilweise die Notwendigkeit, benötigte Unterbaugruppen im Vorfeld zu erfassen. Hier gelten die Vorgaben aus der AA HACA 5.2-AA-04.

Beispiel:

04 0302460600 Treppengel.-Mittelstütze, enthält die Nummer der Unterbaugruppe

22 0302460600 Treppengel.-Mittelstütze

Der Bedarf für die Teilestammanlage entsteht aus technischen Änderungen oder dem Verkauf.

Freigabe HACA 5.2-AA-11-0:

Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	Hr. Szynfeld	Name:	Hr. Helwig
Datum:	11.02.2020	Datum:	17.02.2020

Management- System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
Titel: Teilestammanlage für Konfigurator 04_xxxxxxxxx		Nr. HACA 5.2-AA-11-0(Teilestammanlage für Konfigurator 04_xxxxxxxxx)		
		Seite 2 von 2		

Hierbei sind folgende Anlagekriterien einzuhalten:

Maske „Übergreifende Daten“	Teilegruppe 01319
Maske „Lager“	Teileklasse XXX, Bestandsführung keinen Haken setzen
Maske „Einkauf/QS“	keine Qualitätsprüfung
Maske „KoRe“	Kontengruppe 014
Maske „KoRe“	Kostenträger NOT_VAR
Maske „Inventur“	Inventurkennzeichen N
Maske „Freigabe“	Übernahme durch Kopie, siehe o.g. Beispiel
Maske „Dispostamm“	Teileart T, Beschaffungsschlüssel 00, Disponent AV
Maske „Fertigung“	Referenzarbeitsplan 99 0000000001, gilt nur bei Materialbaustein
Maske „Fertigung“	Referenzstückliste 99 0000000003, gilt nur bei Zeitbaustein

Verantwortlich für die Erstellung und Pflege der Daten sind die Abteilungen AV und QS und TB.

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen

HACA 5.2-AA-04 (Teilestämme)

TB: Dokumentation von Konstruktionsergebnissen

AA: „Stellplätze, Lagergruppen -orte -bestände“

AV: siehe AA „Dispositionsdaten verwalten“

AV: siehe AA „Produktkalkulation“

Freigabe HACA 5.2-AA-11-0:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	Hr. Szynfeld	Name:	Hr. Helwig
Datum:	11.02.2020	Datum:	17.02.2020