

Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Aufsteckschuhe / Filz-Mantelaufgabe für Front- und Seitenstapler</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-10
<b>1. Zweck / Ziel:</b> Beschädigungsfreies Transportieren von oberflächenbehandelter Ware und Material aus Edelstahl und Aluminium mittels Aufsteckschuhen mit Kunststoff oder Filz-Magnetauflagen.		
<b>2. Geltungsbereich:</b> Innerbetrieblicher Transport, Versand und Wareneingang, alle mit Transport beauftragten MA.		
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b> 3.1 Einrichten Vor Inbetriebnahme prüfen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsteckschuhe mit Kunststoff oder Filz-Magnetauflagen sauber?</li> <li>• Aufsteckschuhe mit Kunststoff oder Filz-Magnetauflagen gem. UVV i.O.?</li> </ul> 3.2 Bedienen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsteckschuhe/Magnetauflagen von gekennzeichnetem Platz in E1 für entsprechenden Stapler auf Gabel aufsetzen und sichern</li> <li>• Veredelte Teile (verzinkt, gebeizt, eloxiert), die nicht mit einem Untergestell versehen sind Beund Entladen</li> <li>• Teile auf entsprechende Lagerplätze in E1,C2 (Tragarme sind mit Holz oder Kunststoff ausgelegt) einlagern</li> <li>• Teile ohne Untergestell dürfen nicht geschoben, sondern nur abgesetzt werden</li> <li>• Lagerregale dürfen nur von unten nach oben unter Berücksichtigung der Gewichte bestückt werden</li> <li>• Nach Gebrauch Aufsteckschuhe/ Magnetauflagen sauber und i.O. an gekennzeichnetem Platz in E1 hängen.</li> </ul> 3.3 Prüfen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Transport prüfen, ob entsprechendes Untergestell zum Schutz der Ware vorhanden ist</li> <li>• Ist Ware bereits beschädigt? QS informieren, wenn nein, Ware mit Aufsteckschuhen/Magnetauflagen be- und entladen.</li> <li>• Ist vorgegebener Lagerplatz mit einem Schutz ausgelegt? Wenn nein, Lagerverantwortlichen informieren.</li> </ul> 3.4 Instandhaltung und Wartung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor und nach Einsatz reinigen der Aufsteckschuhe oder Magnetauflagen.</li> <li>• Bei Beschädigungen, die keinen einwandfreien Einsatz zulassen, Info an BT.</li> </ul>		
<b>Freigabe:</b>		
Erstellt:		Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen		Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:		Datum:

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-10?rev=1657610848>

Last update: 2025/08/28 12:40

