Management-System Handbuch			
		VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
	✔	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	

Titel: Einsatz und Handhabung der Kehrmaschine	** **	Nr.: HACA 4.2-AA-17	

1. Zweck / Ziel:

Ein störungsfreier Einsatz der Kehrmaschine

2. Geltungsbereich:

Pflege Firmengelände/ Außenanlage

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten

Vor dem Einsatz der Maschine sind die Wassertanks zu befüllen.
Es ist zu prüfen, ob die Besen i. O. sind, das die Beleuchtung und das gelbe Signallicht funktioniert.
Weiterhin ist der Abstand zwischen dem Saugschlitten und dem Boden zu kontrollieren und gegebenfalls einzustellen.

3.2 Bedienen

Beim Kehren ist mit eingeschaltetem Warnlicht zu fahren. Der rechte Besen ist auf die Rinne einzustellen. Die Kehrleistung ist bei langsamen Fahren auf höchste Stufe einzustellen. Größere Teile, wie
Äste, Holzstücke, Steine oder Metallteile, sind vorher wegzuräumen. Bei einer nachlassenden Saugleistung, ist zu prüfen, ob der Saugschlitten verstopft ist.

3.3 Prüfen

Ist der Saugschlitten verstopft?
Ist genügend Wasser im Tank?
Ist das Kehrergebnis i. O.?
Läuft die Turbine?
Laufen die Besen frei?

3.4 Instandhaltung und Wartung

Nach dem Kehren ist die Maschine innen und außen zu reinigen. Der Behälter ist zu säubern und die Turbine zu spülen. Dies hat über den separaten Stutzen mit Wasser zu erfolgen. Das Wasser ist ca. 2 Min. laufen zu lassen. Die Dichtungen des Behälters sind zu reinigen und gegebenenfalls einzufetten. Der Behälter ist nach dem Reinigen offen stehen zu lassen, damit er trocknet.
Die Flüssigkeitsstände vom Öl, Hydrauliköl und Kühlwasser sowie der Luftdruck, sind zu prüfen. Alle 150 Betriebsstunden ist eine Inspektion zu veranlassen. Vor der Inbetriebnahme nach den Wintermonaten, ist ein Check durch die Fa. Schmidt zu durchzuführen.

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Fahrtenbuch Kehrmaschine
Wartungsunterlagen Kehrmaschine
Betriebsanleitung Kerhmaschine

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☐ Freigabe offen	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-17?rev=1637747464

Last update: **2025/08/28 12:40**