


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Montage Vario Step 768000, 768001</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-57

<b>1. Zweck / Ziel:</b> Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Vario-Step-Artikeln
<b>2. Geltungsbereich:</b> Endmontage
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b> 3.1 Einrichten  Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)</li> <li>Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden</li> </ul> 3.2 Bedienen  <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuschnitt nach Auftrag durchführen</li> <li>Komplett nach Zeichnung montieren</li> <li>Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz</li> <li>Auf Ordnung und Sauberkeit achten</li> </ul> 3.3 Prüfen  <ul style="list-style-type: none"> <li>nach Prüfanweisung 768000</li> <li>AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul>
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b> Arbeitsschutzvorschriften PA 4.2-PA-14 768000 Vario- Step AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung VA 4.2-VA-02 Wartung

<b>Freigabe:</b>	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-57?rev=1637840829>

Last update: 2025/08/28 12:40

