


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Anlegen von Teilenummern für Ersatzteile und verkaufsfähige Baugruppen		Nr.: HACA 5.2-AA-06
1. Zweck / Ziel:		
Diese Arbeitsanweisung regelt die Vergabe von Verkaufsartikel - Nrn. für Ersatzteile und verkaufsfähige Baugruppen.		
2. Geltungsbereich:		
Für HACA Mitarbeiter, die sich mit Anlegen von Teilenummern befassen. (QS, AV, VS)		
3. Beschreibung der Inhalte:		

3.1. Welche Teile können Ersatzteil sein?

1. Nur Verschleißteile oder bevorratete Kaufteile oder bevorratete Eigenfertigungsteile werden als Ersatzteil geliefert. Darüber hinaus können komplette Baugruppen (z.Z. Steigteile, Stützteile) als Ersatzteil geliefert werden.

2. Teile von Baugruppen, die nicht bevorratet werden, z.B. einzelne Holme, werden nicht als Ersatzteil geliefert. Bei derartigen Anfragen ist der Kunde auf die zugehörige Baugruppe zu verweisen.

3. Teile, die als Ersatzteil im Katalog stehen, müssen grundsätzlich bevorratet werden.

4. Ersatzteile von Handelsware, speziell Hymer, werden als 01er Teil geführt, aber nicht bevorratet, sondern nur bedarfsweise bei Hymer bestellt.

Da in den Verkaufsunterlagen (Auftragsbestätigungen, Lieferscheine) aus drucktechnischen Gründen die ersten beiden Stellen nicht angedruckt werden, müssen bis auf weiteres alle Verkaufsartikel, also auch Ersatzteile, mit „01“ anfangen, damit die Eindeutigkeit der Teile - Nr. gewährleistet ist.

3.2. Teilstämme für Ersatzteile

In Konsequenz sind vom TB für Ersatzteile zusätzliche Teilstämme mit 01er Teile- Nr. anzulegen:

Teile - Nr.: 01 ...

Teilebezeichnung: analog zur Teilebezeichnung des in der Stückliste vorhandenen Teils

Teileart: = „A“

Teilegruppe: = „050“

Material - Nr. (Format 02): = Teile - Nr. des in der Stückliste vorhandenen Teils

Beschaffungsschlüssel = „01“ (= Eigenfertigung)

Disposchlüssel = „B“

Widerbeschaffungszeit = „0“ bei Eigenfertigung

= „30“ bei Handelsware (speziell Hymer)

Bestandsführung: „ja“

3.3. Anlegen der Ersatzteilstückliste

Ersatzteile sind zusätzlich in der Stückliste der übergeordneten Baugruppe als Ersatzteilposition zu kennzeichnen (vgl. hierzu AA TB-10). Dies ermöglicht den Ausdruck einer Ersatzteilstückliste zu jedem Eigenfertigungsprodukt

3.4. Anlegen von Kalkulationsstücklisten

Zu jedem 01er Ersatzteil wird von AV eine Kalkulationsstückliste angelegt, in der das Ursprungsteil (bzw. die verkaufsfähige Baugruppe) enthalten ist, und der Verkaufspreis kalkuliert.

3.5. Anlegen von Verkaufsstücklisten

Zu einem 01er Ersatzteil muß von QS oder VS nur dann zusätzlich eine Verkaufsstückliste angelegt werden, in der das Ursprungsteil (bzw. die verkaufsfähige Baugruppe) enthalten ist, wenn das Ersatzteil abweichend von der Fertigungs-Stückliste als Ersatzteil komplett mit Schrauben (oder sonstigen Zusatzteilen) verkauft wird.

Für das Nachpflegen (nachträgliche Erweitern) der Verkaufsstückliste um derartige

Zusatzpositionen ist die AV, bei Bedarf nach Information durch den Versand, zuständig.

- Für Positionen von Verkaufsstücklisten, z.B. einzelne Schrauben, müssen nur dann, wenn diese Positionen auch einzeln verkauft werden können, zusätzlich 01er Artikel - Nrn. gemäß Pkt.

3.2 angelegt werden.

Für die Festlegung, ob derartige Einzelpositionen verkaufsfähig sind, ist das TB zuständig. Als Kriterium sollte dabei geprüft werden, ob es sich um ein Teil handelt, das einem Verschleiß unterliegt, und ob dem Kunden im Verschleißfall aus Kostengründen nicht zuzumuten ist, die ganze Baugruppe zu kaufen.

3.6 Hinweis

Für das Umbuchen der Lagerbestände von dem Original-Ersatzteil auf das 01er Verkaufsteil bei durch einen Kundenauftrag ausgelösten Bedarf ist AV-K zuständig

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

VA Produktentwicklung

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.2-aa-06?rev=1638434937>

Last update: **2025/08/28 12:40**

