

Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Alpha Matchcode		Nr.: HACA 5.2-AA-09

1. Zweck / Ziel:

Vermeidung uneinheitlicher Matchcode-Eingaben in der HACA- Datenerfassung durch vordefinierte Matchcodes.

2. Geltungsbereich:

TB, QS, AV, EK, VK, VS, GL

3. Beschreibung der Inhalte:

- Erläuterung der Eingabekriterien, zum Anlegen von Matchcodes.

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

- 5.2-AA-01-0 Stücklistenverwaltung
- 5.2-AA-04-4 Teilestämme
- 5.2-AA-06-0 Anlegen von Teilenummern, für Ersatzteile und verkaufsfähige Baugruppen
- 5.7-AA-01-1 Datensicherung für Benutzer mit Bildschirmarbeitsplätze

5. Ablauf:

Bezeichnung	Matchcode	Beispiel
Achsen	ACHSE	Alle Achsen, Laufstummel
Aluminium	STUETZPROFIL	Alu-Stützprofil
	WINKELPROFIL	Alu-Winkelprofil
	FLACHPROFIL	Alu-Flachprofil
	RUNDROHR	Alu-Rundrohr
	OVALROHR	Alu-Ovalrohr
	RECHTECKROHR	Alu-Rechteckrohr
	RUNDMATERIAL	Alu-Rund
	SPROSSEN	Alu-Sprossen
	ENDBEGRENZUNGEN	Alu-Endbegrenzungen
	EINHOLMPROFIL	Alle Einholmprofile
	RAHMENPROFIL	Alle Rahmenprofile
	PLATTFORMPROFIL	Alle Plattformprofile
	FALLSCHUTZ	Alle Fallschutzschienen
	SCHIENENHALTERPROFIL	Alle Schienenhalterprofile
	ROHRHALTERPROFIL	Alle Rohrhalterprofile
	STECKKASTENPROFIL	Alle Steckkastenprofile
	VERBINDERPROFIL	Alle Verbinderprofile
	TREPPENPROFIL	Alle Treppenprofile
	BREMSTEIL	Alle Bremshebelprofil
	BLECH	Alle Verkleidungsbleche, Seitenbleche, Sicherungsplatten, Besteigsicherungsplatten
BEFESTIGUNGSBUEGEL	Befestigungsbügel	
SCHELLE	Schellen	
TRAVERSENPROFIL	Alle Traversenprofile	
ALUZUSCHNITT	Alle Alu-Zuschnitte	
VIERKANTPROFIL	Alle Alu-Vierkantprofile	

Anlegerteile	GURT	Alle Anlegerteile
Arbeitsschutz	ARBEITSSCHUTZ	Alle Arbeitsschutzbe-kleidung, Handschuhe usw
Aufhängeösen	OESE	
Augenschrauben	AUGENSCHRAUBE	Alle Augenschrauben
Bandteile	BAND	Alle Stahlbänder Alle KST+Stahl-Kistenbänder
Bedienungsanleitung	BEDIENUNGSANLEITUNG	Alle Bedienungsanleitung.
Behälter	BEHAELTER	Alle Behälter, Dosen
Blech	BLECH	Alle Alu-Bleche
Bohrer	BOHRER	Alle Bohrer
Bolzen	BOLZEN	Alle Bolzen
Bremsexzenter	BREMSEXZENTER	Bremsexzenter Läufer
Bremsteile	BREMSTEIL	Alle Bremsteile
Büromaterial	Entsprechend den Teilen	
Clifter	CLIFTER	Alle Cliffterteile
Deckenhaken	HAKEN	
Distanzstücke	DISTANZTEIL	Alle Distanzteile
Drahtstifte	DRAHTSTIFT	Alle Drahtstifte
Dübel	DUEBEL	Alle Dübelarten
Einmalnummern a.) Allgemein, angepasst an Bezeichnung für Teilenummern b.) Muster für Versuche c.) Teile für Werkzeuge + Maschinen	RUNDROHR TBA016 91 0000000412 90 0000071013	Stahl-Rundrohr TB Auftrag 016 Schweißvorrichtung Kreissäge Trennjäger
Einschlagmuttern	EINSCHLAGMUTTER	
Eisendraht	DRAHT	Alle Drähte
Elektrode	ELEKTRODE	Alle Schweißelektrode
Ersatzteilliste	ERSATZTEILLISTE	Alle Ersatzteile
Elektropolieren	EPOLIEREN	z.B. Klemmschieber
Etikettiergeräte	ETIKETTEN	Alle mit Etiketten
Fahnen, Flaggen	FAHNE	Alle Fahnen und Flaggen
Fallschutzschienen	FALLSCHUTZ	Alle Fallschutzschienen
Farbbänder	FARBBAND	Alle Farbbänder
Farben und Lacke	LACK PULVERLACK	Alle Lackfarben Alle Pulverlacke
Federringe	FEDERRING	Alle Federringe
Federbandstahl	FEDERBAND	Alle Federbänder
Fette und Öle	FETT OEL	Alle Fette und Öle
Fräser	FRAESER	Alle Fräser
Flanschmutter	FLANSCHMUTTER	
Flügelschrauben	FLUEGELSCHRAUBE	Alle Flügelschraube
Füllklötze	FUELLKLOTZ	Alle Füllklötze
Gelenkteile	GELENKTEIL	Alle Gelenkteile
Gewindeplatte	GEWINDEPLATTE	Alle Gewindeplatten

Gewindeschraube	GEWINDESCHRAUBE	Alle Gewindeschrauben
Gewindestifte	GEWINDESTIFT	
Gurte, Gurtbänder	GURT	Alle Gurte, Gurtbänder
Halfenschiene	HALFENPROFIL	Alle Halfenschienen
Haftetiketten	ETIKETTEN	Alle Etiketten + Zubehör
Hammerkopfschrauben	HAMMERKOPFSCHRAUBE	Alle Hammerkopfschraub.
Holme	HOLMPROFIL	Alle Alu-Holmprofile
Holz	HOLZ	Alle Holzteile, Spanplatten
Hülsenmutter	HUELSENMUTTER	Alle Hülsenmuttern
Isolatoren	ISOLATOREN	Alle Isolatoren
Kappen	KAPPEN	Alle Kappenteile
Karabinerhaken	KARABINERHAKEN	Alle Karabinerhaken
Kartons	KARTON	Alle Kartons, Faltkisten, Wellpappen
Kehrschaufel	BESEN	
Kerbstifte	KERBSTIFT	Alle Kerbstifte + Nägel
Ketten	KETTE	Alle Ketten und Zubehör
Klebeband	KLEBEBAND	Alle Klebebänder
Kleber	KLEBER	Alle Kleberteile
Klebeschilder	SCHILDER	Alle Schilder
Klemmschieber	KLEMMSCHIEBER	Klemmschieber Läufer
Knotenblech	KNOTENBLECH	Alle Knotenbleche
Kontrollblätter	KONTROLLBLATT	Alle Kontrollblätter
Kugellager	LAGER	Alle Kugellager + Gleitlager
Kundeninformationen	KUNDENINFO	Alle Kundeninfo-Listen
Laufschienenprofil	LAUFSCHIENE	Alle Laufschienen
Leiterfüsse	FUSS	Alle Leiterfüße
Leiterschuhe	SCHUH	Alle Leiterschuhe
Linsenschrauben		
Loctite-Teile	LOCTITE	Alle Loctite-Teile
Matten	MATTEN	Alle Mattenteile
Messingteile	MESSING	Alle Messingteile
Montage-, Betriebs - u. Gebrauchsanleitungen	MONTAGEANLEITUNG	Alle Montage-, Betriebs - u. Gebrauchsanleitungen

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From: <https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.2-aa-09?rev=1641373772>

Last update: 2025/08/28 12:40

