


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Böhl- Einwickelmaschine Typ Senior / S1400 VA		Nr.: HACA 5.6-AA-07

1. Zweck / Ziel:

Schutz der HACA - Produkte vor Beschädigungen und Verunreinigungen

2. Geltungsbereich:

Einrichten und Bedienen der Anlage im Bereich Versand

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten

Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:

- Einfädeln der Folie
- Nummer des eingestellten Programms
- Überlappung der Folie (groß, mittel, klein)

3.2 Bedienen

- Teile auflegen und Position prüfen
- Freigabe auslösen zum „ Bearbeiten“
- Fertige Bauteile auf entsprechende Gestelle transportsicher laden.
- Auf Ordnung und Sauberkeit achten

3.3 Prüfen

- Erststückprüfung
- 1 Teil aus erstem Wickelvorgang auf Festigkeit und Stabilität der Wicklung visuell prüfen
- AA Werker - Selbstprüfung

3.4 Instandhaltung und Wartung

Nach Verfahrensanweisung „Wartung“
Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren).

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Bedienungsanleitung der Anlage
 Maschinenbegleitordner
 Arbeitsschutzvorschriften
 AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung
 VA 4.2-VA-02 Wartung
 PA 4.2-PA-05 770030+770040 Verpacken und Wickeln
 FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung

5. Ablauf:

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.6-aa-07?rev=1638949198>

Last update: **2025/08/28 12:40**

