

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	✓ PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Überprüfung der Holzqualität für Holme, Stufen und Sprossen</b>		Nr.: HACA 4.2-PA-26
<b>1. Zweck / Ziel:</b>		
Diese PA soll dabei helfen, zulässige sowie unzulässige Holzfehler zu erkennen und somit die Anforderungen an die Holzqualität sicherzustellen.		
<b>2. Geltungsbereich:</b>		
HF, QS		
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holzfehler bei Holmen</li> <li>• Holzfehler bei Stufen</li> <li>• Holzfehler bei Sprossen</li> </ul>		
<b>4. Prüfmittel:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holzfeuchtemessgerät (ID 01-015)</li> <li>• Schrägfaserigkeitsmessgerät (ID 02-011)</li> </ul>		
<b>5. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>		
AA-4.2-AA-20 Werkerselbstprüfung		
<b>6. Holzfehler bei Holmen:</b>		
<b>7. Holzfehler bei Stufen:</b>		
<b>8. Holzfehler bei Sprossen:</b>		





Bild Nr.1




Bild Nr.2



Bild Nr.3





Bild Nr.4



Bild Nr.5



Bild Nr.6





Bild Nr.7



Bild Nr.8



Bild Nr.9

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-26 Creator: [Lisa Noll](#) Date: 09/02/2022 08:48

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-26?rev=1644398745>

Last update: 2025/08/28 12:40

