


Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 <b>HACA</b> <b>LEITERN</b>
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Transport und Lagerung oberflächenbehandelter Leitern</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-18
<b>1. Zweck / Ziel:</b>		
Beschädigungsfreier Transport von Edelstahl- und Aluminiumteilen		
<b>2. Geltungsbereich:</b>		
Metall- und Aluminiumfertigung, WE, innerbetrieblicher Transport		
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
3.1 Einrichten		
Transportbehälter, Paletten, Gitterboxen und Sondergestelle sind im Auflagebereich abzupolstern.		
Bei Edelstahl und Aluminium (Ein- und Zweiholmleitern):		
Diese werden auf Europaletten gelagert und zum Eloxieren bzw. Beizen gegeben.		
3.2 Bedienen		
Teile so ablegen, dass keine Oberflächenbeschädigungen auftreten können.		
Für den Transport so sichern, dass keine Oberflächenbeschädigungen auftreten können.		
Für das Bündeln sind keine Metallbänder zu verwenden.		
Wenn bei der Anlieferung keine gekennzeichneten Transportleitern oder gefräste Holzzwischenlagen verwendet wurden, dann ist der interne Transport mit Gabelschuhen (Kunststoffbelag für die Gabeln) durchzuführen. Beim Einlagern ist darauf zu achten, dass auf den Auflagefläche der Regaltragarme Holzleisten als Kratzschutz befestigt sind.		
3.3 Prüfen		
Vor dem WA auf Transportsicherheit und Oberflächenbeschädigungen prüfen.		
Bei WE auf Oberflächenbeschädigungen prüfen.		
3.4 Instandhaltung und Wartung		
Gitterboxen, Transportgestelle, gekennzeichnete Leitern in einem sauberen und ordnungsgemäßen Zustand bereitzustellen.		
<b>4. Mitgelieferte Dokumente und Unterlagen:</b>		
AA - Werkerselbstprüfung [HACA 4.2-AA-20]		
Bereitstellungsauftrag Veredler		
Wartungsplan		
<b>5. Ablauf:</b>		





<b>Freigabe:</b>	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-18?rev=1637748432>

Last update: 2025/08/28 12:40

