


Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 <b>HACA</b> <b>LEITERN</b>
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Schweißautomat Stähler</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-62
<b>1. Zweck / Ziel:</b>	Automatisiertes Schweißen von Leitern aus Stahl	
<b>2. Geltungsbereich:</b>	Einrichten und Bedienen der Anlage im Bereich Metallfertigung	
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
3.1 Einrichten / Rüsten	Nur durch Meister / Einrichter / Bediener	
Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Position der Brenner</li> <li>• Schweißprogramme</li> <li>• Schweißdraht, Schweißbrenner richtig</li> <li>• Transportgestell für fertige Bauteile</li> </ul>		
3.2 Bedienen		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen</li> <li>• Freigabe auslösen zum „Bearbeiten“</li> <li>• Richtig Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz</li> </ul>		
3.3 Prüfen		
Erststückprüfung:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro Schicht und Charge auf Schweißnähte in Ordnung (Form- und Lagerichtig)</li> <li>• Stichmaße mit Prüflehre</li> <li>• Schweißnahtprüfung</li> </ul>		
Fortlaufend:		
Prüfanweisung		
AA Werker - Selbstprüfung		
3.4 Instandhaltung und Wartung		
Nach Verfahrensanweisung „Wartung“		
Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)		
<b>4. Mitgelieferte Dokumente und Unterlagen:</b>		
Bedienungsanleitung der Anlage		
Arbeitsschutzzvorschriften		
Schweißerprüfung		
Formblatt Checkliste Wartung		
VA Wartung		
AA Werker Selbstprüfung		
<b>5. Ablauf:</b>		







### Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27] Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-62>

Last update: **2025/08/28 12:40**

